

Kurzanleitung GMH 5550 Datenlogger

H80.0.01.6HB-06

2 Loggerfunktionen: zyklischer und manueller Logger

Die Einstellung erfolgt wie in „Konfiguration des Gerätes“ beschrieben, wechseln Sie dazu nur in das Untermenü „SET LoGG“ anstelle von „SET ConF“. Dort finden Sie folgende Parameter:

Achtung: Menü nur aufrufbar, falls keine Loggeraufzeichnung aktiv und keine Daten im Loggerspeicher!

Menü	Parameter	Werte	Bedeutung
		bzw.	
	Set Logger: Einstellung der Loggerfunktion		
		Auswahl der Loggerfunktion	
			Cyclic: automatische Aufzeichnung im Abstand der eingestellten Zykluszeit
			Store: manuelle Messwertaufzeichnung per Tastendruck „store“
		keine Loggerfunktion	
		Zykluszeit in [Minuten:Sekunden] bei zyklischem Logger	

1 Manuelle Aufzeichnung („Func-Stor“)

a) Messwerte manuell aufzeichnen:

kurz drücken: Datensatz wird abgespeichert (es wird kurz „St. XX“ angezeigt, XX = Datensatznummer)

oder Messstelleneingabe, „L-Id“: Zahl von 0...32768

Eingabe bestätigen mit „enter“

Falls der Loggerspeicher voll ist, erscheint

b) Manuelle Aufzeichnung abrufen:

2s lang drücken: Im Display erscheint (nur falls Datensätze gespeichert):

Kurz drücken: Wechsel zwischen Messwerten, Messstelle- und Datum+Uhrzeit-Anzeige des Datensatzes

oder Wechsel zwischen den Datensätzen

Anzeige der Aufzeichnungen beenden

Alternative: Abrufen der Daten mit PC-Software GSOFT3050

c) Manuelle Aufzeichnung löschen:

	2s lang drücken: Aufruf des Lösch-Menüs (<i>falls Daten gespeichert</i>)		
	Wechsel zwischen:	Clr no	nichts löschen (Vorgang abbrechen)
		Clr all	alle Datensätze löschen
		Clr last	den zuletzt aufgezeichneten Datensatz löschen
	Bestätigung der Auswahl, Ende des Lösch-Menü		

2 Automatische Aufzeichnung mit einstellbarem Zyklus „Func CYCL“

Logger-Zykluszeit im Konfigurationsmenü einstellbar: von 1 s bis 60 min.

Auswertung der Daten mit Software GSOFT3050 (mind. V3.0).

a) Loggeraufzeichnung starten:

	2s lang drücken: Starte automatische Aufzeichnung.		
	Jeder Speichervorgang wird durch kurze Anzeige von 'St.XXXXX' signalisiert. (XXXXX = Nummer des Datensatzes)		
	Falls Loggerspeicher voll: Aufzeichnung wird automatisch gestoppt, in der Anzeige erscheint:		

b) Loggeraufzeichnung stoppen:

	2s lang drücken: Falls eine Aufzeichnung läuft, erscheint das Stopp-Menü		
 oder 	Wechsel zwischen:	Stop no	Die Aufzeichnung nicht stoppen (Vorgang abbrechen)
		Stop yes	Aufzeichnung stoppen
	Bestätigung der Auswahl, Ende des Stopp-Menüs		

HINWEIS: Nur bei gestoppter Aufzeichnung kann das Gerät abgeschaltet werden.

c) Loggeraufzeichnung löschen:

	2s lang drücken: Falls Loggerdaten gespeichert und Aufzeichnung gestoppt, erscheint das Lösch-Menü		
 oder 	Wechsel zwischen:	Clr no	nicht löschen (Vorgang abbrechen)
		Clr yes	Alle Datensätze löschen
	Bestätigung der Auswahl, Ende des Lösch-Menüs		